



## ВЕСЫ МК-6.2-АВ11

---

### ФУНКЦИИ

- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- подсчет суммарной массы товара

### Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»

### Подключение к учетным системам:

- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР"

### Подключаемое оборудование:

- дозатор

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Настольные
Серия	МК-АВ
НПВ	6 кг
Цена деления	1/2 г
Класс точности	Средний (III)
Поверка	есть
Размер платформы	336x240 мм
Материал платформы	Нержавеющая сталь
Материал терминала	Пластик

---

<b>Диапазон тарирования</b>	3 кг
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-10...+40 °C
<b>Пылевлагозащита</b>	Да
<b>Степень пылевлагозащиты терминала</b>	IP54
<b>Степень пылевлагозащиты платформы</b>	IP68
<b>Интерфейс</b>	RS-232
<b>Разъёмы для подключения периферийных устройств</b>	Нет
<b>Товароучетные операции</b>	Нет
<b>Интеграция в системы учета</b>	Да
<b>Тип индикатора</b>	Жидкокристаллический
<b>Наличие стойки</b>	Со стойкой
<b>Источник питания</b>	встроенный аккумулятор, сеть 220V
<b>Время работы от аккумулятора</b>	до 110 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Производитель</b>	МАССА-К