ЛЕНВЕСТОРГ
ГОД ОСНОВАНИЯ 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru




**ВЕСЫ SW-20**

**ФУНКЦИИ**

- Вычитание массы тары из диапазона взвешивания
- Взвешивание нестабильных грузов
- Автоматическое отключение дисплея при перерыве в работе весов
- Сообщения об ошибках в работе весов

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| **Тип** | Настольные |
| **Серия** | SW-I |
| **НПВ** | 20 кг |
| **Цена деления** | 10 г |
| **Размер платформы** | 239x190 мм |
| **Материал платформы** | Пластик |
| **Тип индикатора** | Жидкокристаллический |
| **Диапазон рабочих температур** | -10...+40 °C |
| **Пылевлагозащита** | Нет |
| **Интерфейс** | Нет |
| **Источник питания** | батарейки, сеть 220V |
| **Наличие стойки** | Без стойки |
| **Гарантия** | 12 месяцев |
| **Производитель** | CAS |
| **Поверка** | есть |