ЛЕНВЕСТОРГ
ГОД ОСНОВАНИЯ 2001

Россия, 193079, Санкт-Петербург
Октябрьская наб., д. 74, корп. 2
Тел.: (812) 322-59-39; (812) 446-15-76
e-mail: info@lenvestorg.ru
https://www.lenvestorg.ru

ВЕСЫ SW-05

ФУНКЦИИ

- Вычитание массы тары из диапазона взвешивания
- Взвешивание нестабильных грузов
- Автоматическое отключение дисплея при перерыве в работе весов
- Сообщения об ошибках в работе весов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Настольные
Серия	SW-I
НПВ	5 кг
Цена деления	2 г
Размер платформы	239x190 мм
Материал платформы	Пластик
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Диапазон рабочих температур	-10...+40 °C
Пылевлагозащита	Нет
Интерфейс	Нет
Источник питания	батарейки, сеть 220V
Наличие стойки	Без стойки
Производитель	CAS
Гарантия	12 месяцев
Поверка	есть